



Sistema de Registro, Seguimiento y Evaluación de PMPMS

Manual de Usuario



Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Coordinación de Hidrología

Noviembre 2014

Contenido

1.	. REÇ	QUERIMIENTOS DEL SISTEMA	1
2.	. INS	STALACIÓN DEL SISTEMA	1
	2.1.	Archivos que conforman el Sistema	1
	2.2.	Instalación	2
3.	. COI	NCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	2
4.	. EJE(CUCIÓN DEL SIRESE-PMPMS	3
5.	. CAF	PTURA EL PROGRAMA	4
	5.1.	Elección del Consejo de Cuenca y medida a capturar	4
	5.2.	Descripción de la medida	
	5.2.	·	
	5.2.		
	5.2.	.3. Sector	8
	5.2.	.4. Tipo de medida	8
	5.2.	.5. Medida	9
	5.2.		
	5.2.		
	5.2.		
	5.2.	3	
	5.3.	Descripción de la ubicación	
	5.4.	Descripción del tiempo	
	5.4.	1	
	5.4.		
	5.4.	ı	
	5.4.	,	
	5.5.	Captura del programa	
	5.6.	Calculo del volumen a recuperar y recuperado	16
	5.7.	Capturar	16
6.	. ACT	TUALIZACIÓN	17
	6.1.	Tipo de medida	17
	6.2.	Registro de medidas programadas	18
	6.3.	Clave de medidas programadas	18
	6.4.	Actualización de una medida programada	19
	6.5.	Interfaz de Actualización	20
7.	. CO1	NSULTA	21

		SIRESE-PMPMS
8.	CERRAR EL SIRESE-PMPMS	23

1. Requerimientos del Sistema

Los requerimientos de hardware para ejecutar el sistema son:

- Capacidad mínima de espacio en Disco duro de 4 GB.
- Procesador Core i3, similar o mayor.
- Memoria RAM de 1 GB.

Los requerimientos de Software para ejecutar el sistema son:


- Windows XP o 7.
- Microsoft Excel 2007 o 2010.

2. Instalación del Sistema

2.1. Archivos que conforman el Sistema

El sistema se encuentra en una carpeta llamada SIRESE-PMPMS, en el que se encuentran los siguientes archivos:

- Sistema de Seguimiento primera versión.xlsm
- Medidas por CC.xlsm
- BD.xlsm
- Manual de SIRESE-PMPMS.docx
- Carpeta Archivos Generados



2.2. Instalación

Se copia la carpeta SIRESE-PMPMS en donde se quiera copiar, sin cambiar ningún nombre a ningún archivo. Si esto se llegará hacer el sistema no funcionará como debe de ser.

En el caso de haber cambiado alguno de los nombres de los archivos, se deberá volver a ponerle los originales, como se menciona en el punto anterior.

3. Conceptualización del Sistema

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de los PMPMS (SIRESE-PMPMS), consiste en un sistema informático que permite dar seguimiento de las acciones realizadas de cada uno de los PMPMS.



El SIRESE, se desarrolló en la plataforma MS EXCEL, utilizando el lenguaje de programación Visual

- Captura
- Actualización
- Consulta

Captura

Este módulo permite al usuario la captura del Programa de Acciones que se llevará a cabo.

Basic para aplicaciones. El sistema consta de tres módulos principalmente:

Actualización

El módulo de actualización permite la captura de los avances que se irán realizando para cada acción.


Consulta

Este módulo permite al usuario la consulta del programa y de los avances realizados, mostrando su comportamiento a través de gráficas.


4. Ejecución del SIRESE-PMPMS

La ejecución del programa se realiza entrando a la carpeta SIRESE-PMPMS, se abre el archivo Sistema de Seguimiento primera versión.xlsm.

Figura 3. Icono del SIRESE



Al abrir el archivo, se abre el Interfaz del sistema, que contiene tres botones para ingresar a cada uno de los módulos que integra el sistema, que son: Captura, Actualización y Consulta.




5. Captura el programa

El Módulo de Captura contiene una base de datos donde se concentran las medidas propuestas en los PMPMS de cada Consejo de Cuenca, el cual se elige al Módulo de Captura.

Para capturar el programa de cada medida, el sistema cuenta con una interfaz, la cual cuenta con cuatro pestañas, que contienen las siguientes secciones: Medida, Localización, Tiempo, Programa.

5.1. Elección del Consejo de Cuenca y medida a capturar

El primer paso de la captura del programa es dando clic en el botón de Captura que se encuentra en la parte inferior izquierda de la interfaz general del sistema.




Al dar clic al botón de Captura se abrirá una ventana en donde se enlistan los 26 Consejos de Cuenca (CC) del país.

En esta ventana se le da clic en el CC del que se va a ir capturando el programa.




Figura 6. Elección del Consejo de Cuenca

Al ingresar al CC elegido se desplegará una hoja de cálculo de *Excel*, donde se concentran las medidas correspondientes al CC seleccionado.




Se elige la medida que se desea capturar y se marca con un Si, para llevar un control de las medidas que se van capturando.



Para iniciar la captura se da clic en el botón de *Capturar*, el cual se encuentra en la Celda A1, ubicada en la parte superior izquierda.

5.2. Descripción de la medida

Al dar clic en el botón de *Capturar*, se cierra hoja de cálculo de *Excel*, donde se concentran las medidas de cada CC y se abre una nueva interfaz llamada *Captura*.




Esta interfaz cuenta con cuatro ventanas para capturar las características de la medida. En la primera ventana llamada *Medida* se capturarán las características de la medida que se describen a continuación.

5.2.1. Temporalidad de la medida

La Temporalidad de la medida, consiste en el tiempo de programación de la medición.

Al darle clic en la pestaña de *Temporalidad de la medida* se despliegan un combox con las tres opciones de temporalidad.


- Estratégicas, en años
- Tácticas, en meses
- Emergencias, en meses o semanas.



5.2.2. Número de Autorización


El Número de Autorización, es una clave de autorización que asigna la Conagua para proyectos, en el caso de las medidas de Emergencia. Este apartado sólo se activa al seleccionar la opción de Emergencia en la Temporalidad de medidas.

Este dato se captura manualmente.




5.2.3. Sector

Sector, es el sector a la que pertenece la medida: Agrícola, Municipal, Industrial, Oferta, Diversos u Otro. Al desplegar la pestaña Sector se despliega un combox con las seis opciones de los sectores.




5.2.4. Tipo de medida

El Tipo de Medida, es la definición si es una medida Estructural o No Estructural. Sólo se selecciona el tipo de medida.



5.2.5. Medida


La medida es la que se eligió programar. Al dar clic en la pestaña de *Medida* se despliega la lista de medidas según el sector que se haya elegido.



En el caso de la opción de *Diversos* u *Otro*, se debe escribir manualmente la medida que se quiera programar.


5.2.6. Indicador

Indicador, es el indicador con el que se evaluará la medida. Al seleccionar la medida automáticamente se rellena el indicador que se utilizará, pero en el caso de elegir las opciones de *Diversos* u *Otro* se debe capturar manualmente.




5.2.7. Unidad

La Unidad es la medida del indicador. La unidad se llena automáticamente al seleccionar la medida, excepto al elegir el sector *Diversos* u *Otro*, en este caso se debe capturar manualmente.



5.2.8. Costo Unitario


El Costo Unitario, se refiere al costo unitario que cuesta llevar a cabo la medida. Esto se captura manualmente.



5.2.9. Caudal de diseño o lámina de riego

En el caso de algunas medidas también se pedirá el Caudal de diseño o lámina de riego. Este dato es necesario para el cálculo del volumen a recuperar al llevar a cabo la medida seleccionada.

Según sea la medida, automáticamente se activará dicha ventana e indicará que información es la que se requiere, la cual se deberá capturar de forma manual.



5.3. Descripción de la ubicación

La ventana de Localización, es donde se define el lugar donde se realizará la medida y los atributos que se capturan son:

- RHA
- Cuenca
- Consejo de Cuenca
- Estado
- Municipio

- Distrito de Riego (DR)
- Distrito de Desarrollo Rural (DDR)
- Tipo de DDR
- Nombre de la DDR

Para todas las medidas es necesario capturar: RHA, Cuenca, Consejo de Cuenca, Estado y municipio y en el caso de las medidas del sector Agrícola se debe indicar el Distrito de Riego o el Distrito de Desarrollo Rural en donde se llevará a cabo la medida.

En el caso de elegir la opción de Distrito de Desarrollo Rural, se debe de definir el tipo de DDR, si es Urderal o Ganadería, en la pestaña de *Tipo de DDR*. Asimismo, se debe capturar, de forma manual, el nombre que le corresponde al DDR.

Figura 19. Localización (Interfaz de Captura) Captura Captura Medida Localización Tiempo Programa Localización ○ Distrito de Riego • Distrito de desarrollo rural RHA I Península de Baja Cali ▼ 104 Ensenada-El Gallo ▼ DR BC-01 Ensenada, BC -Consejo de Cuenca 02 Baja California DDR 02 Baja California Tipo de DDR -Estado Urderales 02001 Ensenada Ensenada

5.4. Descripción del tiempo

En la ventana de Tiempo, se define el periodo en el que se llevará a cabo la medida. Aquí se definen los siguientes puntos:

- Unidad de tiempo
- Fecha inicial
- Tiempo
- Fecha final




Figura 20. Tiempo (Interfaz de Captura)

5.4.1. Unidad de tiempo

La unidad de tiempo dependerá de la temporalidad que se eligió para llevar a cabo la medida:

- La unidad de tiempo para la temporalidad de las medidas Estratégicas es Años.
- La unidad de tiempo para la temporalidad de las medidas *Tácticas* son *Meses*.
- La unidad de tiempo para la temporalidad de las medidas Emergencia puede ser Meses o Semanas.





Figura 21. Unidad de tiempo (Interfaz de Captura)

5.4.2. Fecha inicial

La fecha inicial, es la fecha en la que se comenzará a llevar a cabo la medida que se está capturando. Esta opción dependerá de la unidad de tiempo, la cual dependerá de la temporalidad de la medida.


- En el caso de las medidas Estratégicas, se define sólo el año.
- En el caso de las medidas Tácticas, se define el mes inicial y el año inicial.

• En el caso de las medidas Emergencias, se define el día, mes y año inicial.




5.4.3. Intervalo de Tiempo

El tiempo es el número de años, meses o semanas en la que se llevará la medida. Al dar clic en la ventana de *Tiempo* se despliega un listado del número 1 al 18, que corresponderá al tiempo según la unidad de tiempo.



5.4.4. Fecha final


La fecha final se llena automáticamente al indicar el tiempo que se está programando la medida.




5.5. Captura del programa

En la ventana de *Programa*, es donde se programa en cada unidad de tiempo la cantidad, según la unidad definida, de la medida que se llevará a cabo.

Dependiendo el tiempo seleccionado, se activaran el número de ventanas de captura para cada intervalo de tiempo.



En esta sección sólo se captura la columna de Programa y el valor que capture dependerá según del indicador y su unidad.



5.6. Calculo del volumen a recuperar y recuperado

Adicionalmente, se cuenta con botón para calcular el volumen que se recuperaría con la medida definida.

Al dar clic en el botón Volumen se calcula automáticamente el volumen a recuperar y se activa el botón de Capturar.



Figura 27. Volumen (Interfaz de Captura)

5.7. Capturar

Al terminar de llenar todos los campos, se da clic en el botón de Capturar, el cual guardará toda la información capturada en la carpeta llamada Archivos Generados, en un en un archivo tipo .txt, y automáticamente el sistema regresa a la Interfaz de Inicio.




Figura 28. Archivo de texto de la medida

6. Actualización

El Módulo de Actualización consiste en una interfaz idéntica de la captura en donde se podrá ir capturando los avances que se vayan realizando de cada medida.


6.1. Tipo de medida

Al ingresar al módulo se despliega una opción de donde se selecciona el tipo de medida que se va a actualizar, Estructural o No Estructural.



6.2. Registro de medidas programadas

Al elegir alguna de las opciones se despliega una hoja de cálculo de *Excel* que contiene el registro de todas las medidas capturadas y los botones de *Consultar* y *Actualizar* en la parte superior.



En este registro se muestran todos los campos capturados de cada medida, los cuales sirven para identificar cada una de las medidas.

6.3. Clave de medidas programadas

Adicionalmente, cada medida está identificada por una clave que depende de las características de las medidas, la cual está integrada como a continuación se describe.

Para las medidas de los sectores Municipal, Industrial, Oferta, Diversos u Otros la clave es:

RHA10|30|011|1|EM|04|-A|5|-2015

Donde:

- RHA01, son las siglas RHA y la clave de la Región Hidrológica Administrativa.
- 30, es la clave de la Entidad Federativa
- 011, es la clave del municipio
- 1, es la temporalidad de la medida: 1-Estrategícas, 2-Tácticas, 3-Emergencia
- E, es el tipo de la medida: E-Estructurales, N-No estructurales
- M, es el sector: M-Municipio, A-Agrícola, I-Industrial, F- Oferta, D-Diversos y O-Otros.
- 04, es el número de la medida de cada sector.
- A, es la unidad del tiempo en que se programó la medida.
- 5, los intervalos de tiempo según la unidad de tiempo.
- 2015, es el año que se iniciará a llevar a cabo la medida.

Para las medidas del sector Agrícola la clave es:


RHA09 DR 082 1 E A 04 - A 5 - 2015

Donde:

- RHA01, son las siglas RHA y la clave de la Región Hidrológica Administrativa.
- DR, es las siglas DR que corresponde a Distrito de Riego y en el caso de los Distritos de Desarrollo Rural, llevan dos dígitos numéricos que corresponden a la clave de la Entidad Federativa y cuando a estos dígitos le prosiga las siglas VUR, los dígitos numéricos se refieren a la clave de la RHA.
- 082, es la clave del DR, en el caso de las DDR, llevan una "U" seguida por la clave de la Unidad de Riego (UR). En el caso de las UR que no tengan clave se asignan las siglas EUR, y en el caso que se seleccionen varias UR se asigna las siglas VUR.
- 1, es la temporalidad de la medida: 1-Estrategícas, 2-Tácticas, 3-Emergencia
- E, es el tipo de la medida: E-Estructurales, N-No estructurales
- A, es el sector: A-Agrícola.
- 04, es el número de la medida de cada sector.
- A, es la unidad del tiempo en que se programó la medida.
- 5, los intervalos de tiempo según la unidad de tiempo.
- 2015, es el año que se iniciará a llevar a cabo la medida.


6.4. Actualización de una medida programada

Para actualizar alguna de las medidas programadas que se encuentran en la hoja de registro, se debe seleccionar la celda de la clave de la medida a actualizar y se le da en el botón de *Actualizar*.




6.5. Interfaz de Actualización


Al dar clic al botón de Actualizar, se desplegará la interfaz de Actualización, la cual es igual a la de Captura.



Al activarse la interfaz de *Captura*, ésta se activa llena con todos los campo correspondiente a la medida que se seleccionó para actualizar. Le da una un clic en la ventana de *Programa* para capturar los avances realizados.



Se capturan de forma manual los avances que se han realizados y se le da clic en el botón para calcular el volumen, que en esta ocasión se calculará el volumen recuperado por los avances realizados en la medida.




Ya calculado el volumen a recuperar y el recuperado, se da clic en el botón de *Actualizar*, para guardar la información capturada y se regresará a la interfaz de Inicio.

7. Consulta

En el módulo de consulta se despliega del mismo modo que el Módulo de Actualización, donde se define el tipo de medida que se requiere actualizar y se despliega el registro de las medidas capturadas, donde se selecciona la medida que se requiere.

Al elegir de la medida que se quiere consultar, se despliega una hoja de cálculo donde se muestran todos los atributos de la medida, así como el programa y sus avances realizados, de forma gráfica y tabular.



Asimismo, se muestra un reporte de la inversión programada y la correspondiente a la inversión de los avances físicos que se han llevado a cabo de la medida correspondiente.



Si se requiere consultar otra medida se le da un clic en el botón de *Nueva Consulta* y se vuelve abrir el Registro de medidas donde se debe de seleccionar la otra medida que se quiera consultar.

Si ya no se requiere consultar más medidas, se le da en el botón de cerrar para cerrar la ventana de consulta y se regresa a la Interfaz de inicio.

8. Cerrar el SIRESE-PMPMS

Para cerrar el Sistema solo se le cierra el libro Excel, de forma norma desde la Cruz Roja en la parte derecha superior.

En caso de que aparezca la ventana de advertencia de Guardar los cambios en el libro, se le dice que no para que el sistema se guarde de forma original, las actualizaciones de las medidas ya quedan guardadas en la carpeta de Archivos Generados.